

Zuinig rijden Tips

Het brandstofverbruik wordt in grote mate beïnvloed door de persoonlijk rijstijl en door bijzondere gebruiksomstandigheden. Om zo zuinig mogelijk te rijden dient u de volgende punten in acht te nemen.

- Schakel al bij lage toerentallen naar een hogere versnelling. Voor benzinemotoren bij voorkeur tussen 2000 en 2500 toeren. Voor dieselmotoren bij voorkeur tussen 1800 en 2200 toeren.
- Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling waarbij de motor soepel loopt. Op deze manier kunt u veel winst behalen ten aanzien van de actieradius. Rijden met een laag toerental en hoge snelheid verhoogt uw brandstofverbruik aanzienlijk. Het gebruik van de cruisecontrole, indien aanwezig in uw auto, is hierbij aan te raden en zorgt er automatisch voor dat uw voertuig op een constante snelheid blijft rijden.
- Hoe sneller u rijdt, hoe meer brandstof u verbruikt. Vermijd daarom hoge snelheden. Door iets minder gas te geven, bespaart u al snel een aanzienlijke hoeveelheid brandstof.
- Druk het gaspedaal voorzichtig in. Rijd niet met het gaspedaal helemaal ingedrukt om onnodig bruusk starten, versnellen of vertragen te vermijden.
- Rijd bij 80 kilometer per uur in de vijfde versnelling en rijd bij 50 kilometer per uur in de vierde versnelling.
- Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op wat het overige verkeer gaat doen. Voorkom onnodig hard remmen en onnodig snel versnellen.
- Houd voldoende afstand. Maak gebruik van de energie van het voertuig. Het vergroten van de afstand tot het voertuig voor u zorgt ervoor dat u beter kunt anticiperen op veranderingen in snelheid van uw medeweggebruikers zodat u rustig kunt rijden met een constante snelheid.
- Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas los, ontkoppel niet en laat de auto in de versnelling uitrollen. U maakt dan nuttig gebruik van de massa van het voertuig om uit te rollen.
- Korte stop, zet dan ook de motor af. Vuistregel is dat bij langer dan 20 seconden stilstaan het al zinvol is om de motor af te zetten. Bij voertuigen die voorzien zijn van een Auto Stop & Go systeem doet de auto dit al automatisch.
- Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur, zoals airconditioning en achterrautiverwarming. Elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van extra brandstof, elektrische apparatuur werkt dus niet gratis maar kost altijd extra brandstof.

Vorbereiding van de rit

- Kies de route met zorg, vertrek op tijd en vermijd zoveel mogelijk de spits, om te voorkomen dat u vaak moet vertragen of versnellen. Dit heeft een negatieve invloed op het brandstofverbruik.
- Vermijd onnodig gewicht in de auto. Laat geen overbodige bagage in de bagageruimte liggen. Vooral in stadsverkeer, waar u vaak moet optrekken en stoppen, zal het verhoogde gewicht van het voertuig het brandstofverbruik sterk beïnvloeden.
- Voorkom onnodige luchtweerstand: haal dakkoffer, fietsenrek of imperiaal na gebruik direct van het dak. Rijd niet met open ramen.

- Onderhoud de auto volgens voorschrift; daarmee blijft de auto in goede conditie en voorkomt u dat de auto meer brandstof gaat verbruiken
- Vermijd korte ritten. Koude motoren verbruiken meer brandstof per kilometer dan warme motoren. Op korte ritten haalt de motor zijn optimale temperatuur niet, dit bevordert slijtage en vermindert de levensduur van de motor.
- Gebruik voorgeschreven motorolie.
- Controleer maandelijks de bandenspanning. Houd uw banden goed op spanning aangezien een te lage bandenspanning veiligheidsrisico's met zich meebrengt en uw brandstofverbruik verhoogt. Voor de juiste bandenspanning (afgestemd op belading en snelheid) raadpleegt u de handleiding van uw voertuig.
- Als u winterbanden gebruikt, rijd er dan niet te lang mee door en wissel tijdig weer naar zomerbanden.

Plug-in hybride of elektrische voertuigen

- Maak maximaal gebruik van de remregeneratie. Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas los, ontkoppel niet en laat de auto in de versnelling uitrollen. U maakt dan nuttig gebruik van de massa van het voertuig om uit te rollen.
- Zorg ervoor dat u het voertuig tijdig oplaadt.